

Diagram illustrating the steps to install the backrest of a sofa:

1. The backrest is shown separately.
2. The backrest is being attached to the sofa frame.
3. The backrest is fully attached to the sofa.

A circular inset shows a close-up of the backrest being secured with a screw (4) and a washer (5) into the sofa frame (6). The final assembled sofa is shown in blue.

- 1 - Sitzrahmen
- 2 - Sitzpolster
 - q Sitzbezug mit Sitzpolster aus- und einbauen → [Kapitel](#)
 - q Sitzbezug und Sitzpolster trennen und zusammenbauen → [Kapitel](#)
- 3 - Draht
 - q in Sitzpolster eingeschäumt
 - q für Befestigung Sitzbezug an Sitzpolster
- 4 - Konturendraht
 - q in die Aufnahmetasche des Sitzbezugs eingeschoben
 - q für Befestigung Sitzbezug an Sitzpolster
- 5 - Polsterklammer
 - q für Befestigung Sitzbezug an Sitzpolster
 - q ersetzen

- q beim Einbau wieder an der gleichen Stelle anbringen
- q mit Polsterklammerzange -V.A.G 1634- einbauen
- 6 - Sitzbezug
 - q Sitzbezug mit Sitzpolster aus- und einbauen → [Kapitel](#)
 - q Sitzbezug und Sitzpolster trennen und zusammenbauen → [Kapitel](#)
 - q Zuordnung → [Elektronischer Teilekatalog](#)
 - q muss faltenfrei sitzen
- 7 - Klemmleiste
 - q mit Sitzbezug vernäht
 - q zum Einhängen des Sitzbezugs am Sitzrahmen

Sitzbezug mit Sitzpolster aus- und einbauen - Rücksitzbank


Ausbauen

- Rücksitzbank ausbauen → [Kapitel](#).
- Klemmleiste -1- für Sitzbezug umlaufend am Sitzrahmen -2- aushängen.
- Spannbänder -3, 4- für Gurtschlossmulden aushängen.
- Sitzbezug mit Sitzpolster von Sitzrahmen abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen → [Kapitel](#).



Sitzbezug und Sitzpolster trennen und zusammenbauen - Rücksitzbank

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

t Polsterklammerzange -V.A.G 1634-



Ausbauen


- Rücksitzbank ausbauen → [Kapitel](#).
- Klemmleiste für Sitzbezug umlaufend am Sitzrahmen aushängen → [Kapitel](#).

Sitzbezug -2- so weit wie möglich


- vom Sitzpolster -3- abziehen und Polsterklammern -1- mit einer Zange durchtrennen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen → [Kapitel](#).

Montageübersicht Lehnbezug und Lehnepolster - Rücksitzbank



1 - Lehnepolster

q Lehnbezug mit Lehnepolster aus- und einbauen → [Kapitel](#)

q Lehnbezug und Lehnepolster trennen und zusammenbauen → [Kapitel](#)

q Zuordnung → [Elektronischer Teilekatalog](#)

2 - Lehnbezug

q Lehnbezug mit Lehnepolster aus- und einbauen → [Kapitel](#)

q Lehnbezug und Lehnepolster trennen und zusammenbauen → [Kapitel](#)

q Zuordnung → [Elektronischer Teilekatalog](#)

q muss faltenfrei sitzen

3 - Klemmleiste

q mit Lehnbezug vernäht

q zum Einhängen des Lehnbezugs am Lehnrahmen

4 - Konturendraht

- q in die Aufnahmetasche des Lehnbezugs eingeschoben
- q für Befestigung Lehnbezug an Lehnepolster
- 5 - Polsterklammer
- q für Befestigung Lehnbezug an Lehnepolster
- q ersetzen
- q beim Einbau wieder an der gleichen Stelle anbringen
- q mit Polsterklammerzange -V.A.G 1634- einbauen
- 6 - Draht
- q in Lehnepolster eingeschäumt
- q für Befestigung Lehnbezug an Lehnepolster
- 7 - Lehnrahmen

Lehnenbezug mit Lehnepolster aus- und einbauen - Rücksitzbank


Ausbauen

- Rücksitzlehne ausbauen → [Kapitel](#).
- Kopfstützenführungen ausbauen → [Kapitel](#).
- Blende für Verriegelung ausbauen → [Kapitel](#).
- Lagerbolzen ausbauen → [Kapitel](#).
- Klemmleiste -3- für Lehnenbezug mit einem Schraubendreher umlaufend am Lehnenrahmen -2- abhebeln.
- Lehnenbezug -1- mit Lehnepolster vom Lehnenrahmen abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen → [Kapitel](#).



Lehnenbezug und Lehnenpolster trennen und zusammenbauen - Rücksitzbank

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

t Polsterklammerzange -V.A.G 1634-



Trennen

- Lehnenbezug mit Lehnenpolster für Rücksitzbank ausbauen → [Kapitel](#).
- Lehnenbezug -1- so weit wie möglich vom Lehnenpolster -2- abziehen und Polsterklammern -3- mit einer Zange durchtrennen.

Zusammenbauen

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen → [Kapitel](#).

